

## Bevor Sie den Artikel benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kühlbox dient ausschließlich zum Kühlen vorgekühlter Getränke und Speisen im privaten Haushalts- und Campinggebrauch. Die Kühlbox ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweis

### **Gefahr Gefahren für Kinder!**



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.

## Gebrauchshinweise

- Reinigen Sie die Kühlbox vor dem ersten Gebrauch. Siehe *Reinigung und Pflege*.

- Um beste Kühlergebnisse zu erzielen, kühlen Sie die Box vor, indem Sie einige Stunden vor Gebrauch etwas Eis in die Box füllen.
- Packen Sie nur vorgekühlte Getränke und Speisen in die Box.
- Stellen Sie die Kühlbox an einen gut belüfteten, vor Sonnenstrahlen geschützten Ort.
- Legen Sie das Eis auf die zu kühlenden Getränke und Speisen. Kalte Luft sinkt nach unten.
- Öffnen Sie die Kühlbox so selten und kurz wie möglich, damit nur wenig kalte Luft entweichen kann.
- Lassen Sie kaltes Wasser von geschmolzenem Eis in der Kühlbox. Es hält besser kühl als leerer Platz.

## Reinigung und Pflege

### **Gefahr Gesundheitsgefahr!**



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

### **Achtung Beschädigungsgefahr!**



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuer pads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Die Kühlbox ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
- Reinigen Sie die Kühlbox gründlich mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Spülen Sie die Kühlbox mit klarem Wasser nach.
- Lassen Sie die Kühlbox mit offenem Deckel an der Luft trocknen.

- Starke Gerüche und Flecken lassen sich mit einer Mischung aus warmem Wasser und Natron entfernen.
- Bewahren Sie die Kühlbox mit geöffnetem Deckel an einem trocknen, sauberen, gut belüfteten Ort auf.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

## Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie die Kühlbox keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie sie über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## 7-Jahre limitierte Garantie

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses COSMOPLAST Produkt entschieden haben. Cosmoplast repariert oder ersetzt nach eigener Wahl, sollte dieses Produkt oder ein Teil davon innerhalb von sieben Jahren nach dem ursprünglichen Kauf Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Kauf und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie die Originalquittung auf. Der Kaufnachweis ist erforderlich um Garantieansprüche geltend zu machen.

COSMOPLAST Händler, Service Centers oder Einzelhändler die COSMOPLAST Produkte verkaufen haben keine Befugnis die Bedingungen und Konditionen dieser Garantie in jeglicher Weise zu ändern.

### Nicht in dieser Garantie enthalten sind:

- Jegliche Transportkosten von und zu COSMOPLAST.
- Normale Abnutzung, Kratzer, Abrieb, Verfärbung oder Ausbleichen durch Gebrauch oder Sonneneinstrahlung.

- Schäden die durch falschen Einsatz, Missbrauch, Vernachlässigung, Veränderung und Reparaturen von unqualifizierten Personen entstanden sind.
- Einsatz von Zubehör und Teilen, die nicht von COSMOPLAST empfohlen wurden, sowie Nichtbefolgen der Reinigungs- und Pflegehinweise.
- Folgeschäden, beiläufige Schäden oder Kosten, inklusive Sachschäden.

### Gesetzliche Gewährleistungen:

Jegliche gesetzliche Gewährleistungen, inklusive gesetzliche Gewährleistungen für allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck sind auf die Dauer und Bedingungen der ausdrücklichen Garantien, die in der beschränkten Garantie dargelegt sind begrenzt.

### Garantie beanspruchen:

Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten COSMOPLAST Händler.

Sollte sich keiner in Ihrer Nähe befinden, markieren sie das Produkt mit der folgenden Information: Name, Adresse, Telefonnummer und Beschreibung des Problems.

Schicken Sie das sorgfältig eingepackte Produkt zusammen mit dem original Kaufnachweis, franko, entweder mit einem Kurierdienst oder als Wertpaket an die folgende Adresse:

Cosmoplast Industrial Co. (L.L.C.)  
 P.O.Box : 6032 SHARJA  
 UNITED ARAB EMIRATES  
 Fax : 971-6-5331917  
 Email : [cplast@emirates.net.ae](mailto:cplast@emirates.net.ae)  
 Webseite : <http://www.cosmoplast.com>

## Inverkehrbringer

Tepro Garten GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8/4  
 D-63322 Rödermark

Email: [info@tepro-gmbh.de](mailto:info@tepro-gmbh.de) oder  
[backoffice@tepro-gmbh.de](mailto:backoffice@tepro-gmbh.de)  
 Web: [www.tepro-gmbh.de](http://www.tepro-gmbh.de)